

TWH



TALLYWEB TWH ER ET ENKELT BETJENINGSPANEL TIL STYRING AF ADGANG OG FORBRUG I HYTTER, MOBILHOMES, FERIELEJLIGHEDER ETC.



TWH har 5 funktioner og kan betjenes med kode, kort og smartphone.

- Dør – give adgang.
- El - forbrugsafregning.
- Vand – forbrugsafregning.
- Temperatur styring.
- Alarm - Lav temperatur, strøm svigt og utæt vand installation.

TWH betjeningspanelet er specielt velegnet til brug ved hytter og ferieenheder. Adgangskontrollen kan give adgang i en ønsket periode, til når f.eks. en gæst booker et ophold.


Samtidigt kan den styre/måle strøm- og vandforbrug i hytten, så dette kan afregnes automatisk og f.eks. integreres med et bookingsystem, så det kommer på regningen ved afrejse.

Som option er der også mulighed for klimakontrol, som kan styre vedligeholdelsesvarme i enheden og hæve temperaturen, f.eks. 2 timer før gæsterne ankommer.

Dette giver naturligvis en stor besparelse på elregningen, da man kun vil have vedligeholdelsesvarme, når der ikke er gæster. Desuden skal man ikke huske på, at få skruet op og ned for varmen løbende.

Der er også mulighed for alarmfunktioner ved f.eks.:

- Lav temperatur eller høj luftfugtighed for at undgå skimmelsvamp og at inventar bliver jordslået.
- Vandlækalarm hvis der måles vedvarende ensartet vandforbrug over længere tid.
- Alarm ved strømafbrydelse hvis en sikring eller HPFI-relæ afbryder forsyning, hvilket også kan give følgeskader.



Dør:

- Personlig/familie kode eller kort.
- TWH keypad til adgangs kontrol med pin kode eller tallycard - viser med rød og grøn farve på keypaden, om der er åben eller låst.
- Indvendig dørkontakt og indikator til at låse/låse op.
- Kan betjenes fra smartphone til at åbne og låse døren, følge forbrug eller endda tænde eller slukke for vand og el.

El og Vand:

- Betalingsmåde for vand og/eller strøm defineres, feks. pr. kwh eller pr. "pakke af 5kwh" eller pr. dag etc.
- Der er følgende muligheder for afregnings periode:
 - Afregning starter ved ankomst tidspunkt- når gæsten første gang åbner døren.
 - Afregning ved tjek-ind - Forbrug af vand eller strøm eller begge dele starter ved planlagt tjekind tidspunkt.
 - På et tidspunkt - uafhængigt af ankomsttidspunktet og tjek ind.

Temperatur og luftfugtighed:

- TWH kan også tilbyde klimakontrol, hvor et godt miljø i hytten sikres med vedligeholdelses varme og alarmering ved for lav temperatur eller for høj luftfugtighed.
- Temperatur styring giver mulighed for 2 temperatur områder:
 1. Vedligeholdelsesvarme sættes til en temp. der sikre mod fugt og skimmelsvamp.
 2. Komforttemperatur bestemmes af enhedens varmestyring f.eks. termostater på elradiatorer.
- Mulighed for at aktivere komfort varmen inden gæsten ankommer, der giver god kunde oplevelse.
- Komfortvarmen er aktiv i den periode som vælges under afregning.

Alarmer:

- Lav temperatur - Hvis temperaturen utilsigtet bliver lavere end fastlagt minimum.
- Høj luft fugtighed - Hvis luftfugtigheden bliver højere end fastlagt maksimum.
- Vandlæk alarm - hvis der registreres vedvarende ensartet vandforbrug i længere tid.
- Strømafbrydelses alarm - hvis sikring eller HPFI relæ afbryder forsyning.